

# Guida all'installazione del TV-Box ARRIS



## Contenuto della confezione

---


1. TV-Box ARRIS
2. Telecomando
3. Cavo HDMI
4. Cavo ethernet (LAN)
5. Alimentatore



## Descrizione dell'apparecchio

---

1. Uscita analogica per audio/video
2. Entrata alimentazione
3. Porta ethernet (LAN)
4. Uscita HDMI
5. Porta USB
6. Tasto On/Off




## Istruzione per l'installazione del TV-Box ARRIS

---

### Rete

Collegare il cavo ethernet (4) alla porta ethernet (3) del TV-Box e al FRITZ!Box in una delle quattro porte gialle (LAN 1-4).



### TV


Collegare il cavo HDMI (3) all'uscita HDMI (4) del TV-box e alla TV.



## Alimentazione

Collegare l'alimentatore (5) all'entrata di alimentazione del TV-box (2) e alla presa elettrica.

Il TV-box si accenderà automaticamente (LED verde), attendere alcuni secondi che il LED diventi rosso, accendere quindi il TV-box con il telecomando.



## Consigli utili

---

Per visualizzare l'immagine del TV-box, il televisore deve essere impostato sull'ingresso esterno corretto (HDMI).

In alcuni modelli questo avviene automaticamente (funzione CEC). In altri modelli è necessario selezionare la sorgente esterna manualmente, tramite un pulsante sul telecomando del televisore (source).

Alcuni modelli di televisore hanno sul telecomando un pulsante "HDMI", in alternativa potrebbero essere

denominati "Source"  o "A/V" (RCA).

Consultare il Manuale per l'utente della TV per ulteriori informazioni.

## Opzioni di collegamento per il TV-box

---

Se il collegamento tra Fritz!Box e il TV-box non è fattibile tramite cavo ethernet, si possono utilizzare i seguenti dispositivi:

- Bridge Powerline Connection Kit
- AVM - Fritz!WLAN 1750E Repeater